



# Overbeeke

FOTOBOXEN & PARTYVERLEIH

## Aufbau/Start

0.0 Aufbau (bei Selbstabholung)

0.1 Start der Fotobox

**Party vorbei? Einfach Stecker ziehen und die Fotobox geht nach 5 Min. von alleine aus.**

0.4 Abbau Fotobox 0.5 Checkliste Rückgabe

## Das könnte verstellt werden

### Helligkeit

Einfach hinten am Blitz am Regler drehen



### Zoom

**Am Objektiv drehen:**

- im Uhrzeigersinn: reinzoomen
- gegen Uhrzeigersinn: rauszoomen



### Höhe

1.0 Höhe verstellen

## schwarze Bilder

Vereinzelt kann es vorkommen, dass die Fotobox zwischendurch schwarze Bilder aufnimmt. Dies einfach ignorieren und weitere Bilder machen.

## Drucker

### 3.0 Drucker druckt nicht

Kann **beim Starten** oder bei langer Inaktivität passieren (über 6 std.)



## Sonstiges

Bei sonstigen Problemen einfach ein Foto machen und mich anrufen. Falls ich nicht erreichbar bin: Tablet einmal neu starten.

Viel Spaß mit  
unserer Fotobox!