

Aufbau/Start

0.0 Aufbau (bei Selbstabholung) 

0.1 Start der Fotobox 

0.2 Helligkeit, Zoom und Höhe verstellen 

Party vorbei? Einfach Stecker ziehen und die Fotobox geht nach 5 Min. von alleine aus.

0.4 Abbau Fotobox  0.5 Checkliste Rückgabe 

Problembehebung

Drucker

3.0 Drucker druckt nicht 

Kann **beim Starten** oder bei langer Inaktivität passieren (über 6 std.)

Sonstiges

Bei anderen Problemen bitte ein Foto machen und mich anrufen. Falls ich nicht erreichbar bin, das Tablet einmal neu starten (siehe Anleitung „3.0 Drucker druckt nicht“).